


STANLEY®

FATMAX®




402114 - 55 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

www.stanley.eu

FMC772B



Destinația de utilizare

Difuzorul Stanley Fat Max FMC770B Bluetooth este realizat pentru recepționarea transmisiilor. Acest aparat este destinat utilizatorilor profesioniști și privați, neprofesioniști.

Instrucțiuni de siguranță

Avertismente generale de siguranță



Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la vătămări grave.

- ◆ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultarea ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.

- ◆ Fiți întotdeauna atenți atunci când utilizați acest aparat.
- ◆ Aparatul nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
- ◆ Folosiți-l doar într-o locație uscată. Nu udați aparatul.
- ◆ Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Nu desfaceți carcasa aparatului. Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator.
- ◆ Nu operați aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
- ◆ Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherelor și a cablurilor, nu trageți niciodată de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.

După utilizare

- ◆ Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat.
- ◆ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- ◆ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziționat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză / direcție.

Inspecția și reparațiile

- ◆ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.

- ◆ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării unelei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire / mișcare.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unele. La utilizarea unei unele pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării unelei (exemplu: - prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).

Etichetele prezente pe aparat

Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:



Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori și încărcătoare

Baterie (nefurnizată)

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambiantă cuprinsă între 10 °C și 40 °C.
- ◆ Atunci când eliminați acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”.
- ◆ Nu deteriorați/deformați acumulatorul prin înțepare sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul de vătămare și incendiu.

- ◆ Nu încărcați acumulatorii deteriorați.
- ◆ În condiții extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observați lichid pe acumulatori, ștergeți-l cu atenție folosind o cârpă. Evitați contactul pielii cu lichidul.
- ◆ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmați instrucțiunile de mai jos.

Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea corporală sau deteriorarea obiectelor. În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat cu apă. În cazul apariției roșetii, durerii sau iritației, consultați medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă curată și consultați medicul.

Siguranța electrică



Acest adaptor prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți adaptorul cu o priză normală de alimentare.

Simbolurile de pe adaptor



Transformator de izolare de siguranță la scurtcircuitare.



SMPS



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.

Descriere

Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Butoane de volum
2. Buton de alimentare
3. Butonul Bluetooth® / mod auxiliar
4. Port baterie 18V
5. Mufă auxiliară
6. Suport mufă auxiliară

Utilizare

Pornire/Reglarea volumului

Pentru a opera un produs fără fir, introduceți un acumulator complet încărcat 18V Stanley FatMax (nu este inclus) în portul pentru baterii. Asigurați-vă că acumulatorul este bine așezat. Pentru a porni difuzorul, apăsați butonul de pornire (2). Apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri difuzorul. Apăsați butonul „+” (1) pentru a crește volumul. Pentru a scădea volumul, apăsați butonul „-”.

Notă: În cazul în care acumulatorul este atașat la difuzor și adaptorul c.a. este conectat în același timp, difuzorul va funcționa pe baza adaptorului și nu va consuma acumulatorul. În cazul în care ambele sunt conectate simultan, acumulatorul nu va fi încărcat.



Bluetooth® și funcție auxiliară

Atunci când difuzorul este pornit, acesta va fi în mod automat în modul Bluetooth. Pentru a comuta la modul auxiliar, apăsați și țineți apăsat butonul Bluetooth (3), până când lumina devine verde. Pentru a reveni la modul Bluetooth, apăsați din nou și mențineți apăsat butonul Bluetooth. Lumina albastră va clipi din nou.



Folosirea tehnologiei wireless Bluetooth® *

- ◆ Porniți difuzorul.
- ◆ Difuzorul ar trebui să fie deja în modul Bluetooth. În caz contrar, apăsați butonul Bluetooth (3).
- ◆ Identificați „P3BTS” în dispozitivele Bluetooth și selectați pentru asociere. Lumina albastră va clipi în timpul asocierii. După ce asocierea a reușit, simbolul Bluetooth va rămâne static.
- ◆ Începeți redarea pe aparat.

Notă: Difuzorul nu trebuie să fie în modul Bluetooth în timpul asocierii, doar în timpul ascultării.

*Termenul marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar folosirea acestora de către Stanley Fat Max este posibilă în baza licenței. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Ascultarea în mod auxiliar

Pentru a comuta dispozitivul în modul auxiliar, apăsați și țineți apăsat butonul Bluetooth (3), până când lumina albastră devine verde. Conectați mufa auxiliară (5) în portul auxiliar de aparat.

Când ați terminat, deconectați mufa și păstrați-o în suportul pentru mufa auxiliară (6).

Intrarea apelului

În cazul în care telefonul primește un apel în timp ce este conectat la difuzor, acesta va suna în difuzor.

Samsung**

Pentru a transfera apelul către telefon, deselectați opțiunea headset de la telefon. Difuzorul va avea sunetul anulat până la terminarea convorbirii. Terminați convorbirea în mod normal de la telefon. Difuzorul va relua funcția anterioară.

**Samsung® este o marcă comercială înregistrată a Samsung Group.

iPhone®***

Pentru a transfera apelul la telefon, selectați „sursă audio” pe telefon, apoi selectați „iPhone”. Difuzorul va avea sunetul anulat până la terminarea convorbirii. Terminați convorbirea în mod normal de la telefon. Difuzorul va relua funcția

anterioară.

***iPhone® este o marcă comercială înregistrată deținută de Apple Inc.

Depanare

Dacă aparatul dvs. pare să nu funcționeze corespunzător, urmați instrucțiunile de mai jos. Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să contactați agentul de reparații Stanley Fat Max local.

Avertisment! Înainte de a continua, deconectați aparatul.

Problemă	Soluția eventuală	Cauza posibilă
Unitatea nu pornește	Cablul nu este conectat	Conectați unealta la o priză funcțională.
	Siguranța din circuit este arsă	Înlocuiți siguranța circuitului (în cazul în care produsul determină arderea repetată a siguranței, opriți folosirea acestuia și duceți-l pentru a fi reparat la un centru de service Stanley Fat Max sau la un atelier autorizat)
	Disjunctorul este acționat	Resetați disjunctorul (în cazul în care produsul determină acționarea repetată a disjuncturului, opriți folosirea acestuia și duceți-l pentru a fi reparat la un centru de service Stanley Fat Max sau la un atelier autorizat)
	Cablul sau comutatorul este deteriorat	Cablul sau comutatorul trebuie să fie înlocuit la un centru de service Stanley Fat Max sau la un atelier autorizat)
	Acumulatorul nu este încărcat	Încărcați acumulatorul
	Acumulatorul nu este conectat complet	Apăsăți acumulatorul complet în portul pentru acumulator și asigurați-vă că este bine conectat
	Acumulatorul nu are suficientă energie	Încărcați acumulatorul
	Acumulatorul a fost îndepărtat	Puneți acumulatorul la loc
	Adaptorul este deconectat, iar acumulatorul nu este montat	Conectați adaptorul în mufă și introduceți acumulatorul
	Alimentarea mufei este întreruptă la folosirea adaptorului	Asigurați-vă că prizele de curent sau introduceți bine acumulatorul

Problemă	Soluția eventuală	Cauza posibilă
Bluetooth® deconectat	Dispozitivul este în afara acoperirii	Aduceți dispozitivul aproape de difuzor
		Este posibil ca dispozitivul să trebuiască să fie pus din nou în pereche cu dispozitivul Bluetooth, consultați „Folosirea tehnologiei wireless Bluetooth”
		În cazul în care două sau mai multe dispozitive sunt asociate la difuzor, deconectați difuzorul în setările unuia dintre dispozitive.

Întreținerea

Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei/aparatului și de curățarea în mod regulat.

Avertisment! Opriți și deconectați aparatul înainte de transport și curățare.

♦ Murdăria și unsoarea pot fi eliminate de pe partea exterioară a aparatului folosind o cârpă.

Avertisment! Nu utilizați NICIODATĂ solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale aparatului. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unitate; nu scufundați niciodată vreo parte a unității în lichid.

Avertisment! NICIODATĂ nu pulverizați și nu aplicați în alt fel lubrifianți sau solvenți de curățare în interiorul unelei. Acest lucru poate afecta grav durata de funcționare și performanța unelei.

Note legate de service

Acest produs nu poate fi reparat de utilizator. Nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator în interiorul radioului. Repararea la un centru de service autorizat este necesară pentru evitarea deteriorării componentelor interne statice sensibile.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Stanley Fat Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și re folosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Stanley Fat Max pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul local Stanley Fat Max la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Stanley Fat Max autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com

Acumulatorii



La sfârșitul duratei lor de viață utilă, eliminați acumulatorii acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- ◆ Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- ◆ Acumulatorii NiCd, NiMH și Li-Ion sunt reciclabili. Puneți acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate. Duceți-i la orice agent de reparații autorizat sau la un centru local de colectare.
- ◆ Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- ◆ Nu aruncați acumulatorul (acumulatorii) în foc deoarece acest lucru ar putea determina vătămări corporale sau explozii.

Garanție

Stanley Fat Max are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară pentru utilizatorii profesioniști ai acestui produs. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

UN AN DE GARANȚIE COMPLETĂ

Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din cauza materialelor sau a execuției defectuoase în termen de 12 luni de la data achiziției, Stanley Fat Max garantează înlocuirea

gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la latitudinea noastră, a unității cu condiția ca:

- ◆ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect și să fi fost utilizat conform manualului de instrucțiuni.
- ◆ Produsul să prezinte urme de uzură și deteriorare normale;
- ◆ Reparațiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
- ◆ Să se facă dovada achiziției.
- ◆ Produsul Stanley Fat Max trebuie să fie returnat complet, cu toate componentele sale originale.

Dacă doriți să faceți o reclamație, contactați distribuitorul local sau verificați locația celui mai apropiat agent autorizat de reparații Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max sau contactați biroul local Stanley la adresa indicată în acest manual. O listă completă a agenților autorizați de reparații Stanley Fat Max, precum și detalii complete ale serviciilor post-vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa: www.stanley.eu/3

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 București
Telefon: +4021.320.61.04/05

