



- **SPURGATORE PER CIRCUITO FRENANTE**
- **BRAKE SYSTEM BLEEDER**
- **PURGEUR DE CIRCUIT DE FREIN**
- **ENTLÜFTUNGSGERÄT FÜR BREMSANLAGEN**
- **REMONTLUCHTINGSSET**
- **SANGRADOR DEL CIRCUITO DE FRENO**
- **PURGADOR DE CIRCUITO DE TRAVAGEN**
- **URZĄDZENIE DO WYMIANY PŁYNU HAMULCOWEGO**
- **APPARAT TIL UDLUFTNING AF BREMSEKREDSSLØB**
- **MΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ**



DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 = OK



DOT 5 - LHM = NON / NO



Istruzioni per l'utilizzo
Instruction manual
Notice d'instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως



IT. Caratteristiche tecniche - Istruzioni di sicurezza




Peso con serbatoio pieno: 25kg

Corpo : HDPE


Capacità serbatoio : 10l

Lunghezza del cavo di alimentazione : 4m



- Impostare il valore di pressione raccomandato dal costruttore.
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
No LHM. Livello minimo di DOT richiesto: 1L.
- Il liquido dei freni è corrosivo e può causare danni alla vernice e alla carrozzeria della vostra auto.
- Il veicolo deve trovarsi su una superficie piana, su un ponte o fermo sulle sue ruote.
- Controllare lo stato di tutti i tubi flessibili del circuito frenante, laddove necessario sostituirli.
- Durante uno spurgo dei freni sotto pressione rispettare scrupolosamente le istruzioni del costruttore.
- Dopo uno spurgo del circuito, controllare il corretto funzionamento dei freni.
- Non utilizzare liquido per freni usato o liquido nuovo conservato all'interno di un bidone non sigillato.
- Pulire il filtro ogni 3 mesi circa. (Ricambio filtro: DF-80/100-02).
- Una bolla d'aria nel circuito frenante può comportare una perdita parziale o totale della frenatura e causare un incidente grave o addirittura mortale.
- Non utilizzare per nessun motivo il spurgafreni in posizione orizzontale.
- Il serbatoio è integrato all'interno del corpo dello spurgafreni. **NON PERFORARE** in quanto esiste il rischio di fuoriuscita di liquido.

AVVERTENZA




In caso di bisogno di un arresto di emergenza, premere il pulsante stop quindi il pulsante di depressurizzazione.

OFF




In caso di bassa pressione del manometro → Perdita



Utilizzo

1




2





Tappo
originale



3




Adattatore







Operazione di spуро e regolazione della pressione






8 Posizionare l'attacco del serbatoio di recupero sulla vite di spurgo. Aprire la vite di spurgo. Procedere allo spurgo del circuito per ogni singola pinza nell'ordine indicato all'interno del manuale del costruttore del veicolo.



10 Quando il liquido usato è stato sostituito completamente lo spurgo è terminato. Chiudere la vite di spurgo.



Fine dello spurgo






EN. Technical specifications - Safety instructions

Weight in operating order (tank full) : 25kg

Housing : HDPE


Tank capacity : 10l

Power supply cable length : 4m



- Observe the pressure rating provided by the manufacturer.
- Designed for use with DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1 brake fluids only. NO LHM.
- Minimum level of required DOT : 1liter.
- Brake fluid is corrosive and may damage the paint and bodywork of your vehicle.
- The vehicle must be on a flat surface, a platform or rest on its wheels.
- Check the condition of the brake lines and change them if required.
- When bleeding brakes under pressure, apply manufacturer instructions scrupulously.
- After bleeding the circuit, check the brakes operate properly.
- Do not use used brake fluid or new fluid stored in a non-closed can.
- Clean the filter approximately every 3 months. (Filter reference: DF80/100-02).
- Air present in the braking circuit may cause partial or total loss of braking, and cause a severe or lethal accident.
- Never use the brake system bleeder in a horizontal position.
- The DOT tank is integrated into the body of the brake system bleeder. **DO NOT DRILL** as there is a risk the liquid will leak out.

ATTENTION




In case of necessary emergency stop, press the Off button, then the depressurize button.


OFF





Pressure drop on the pressure gauge → Leak





Use









Starting bleeding and Adjusting pressure






- 8** Position the tip of the collection can onto the bleeding screw. Open the bleed screw. Bleed the circuit, one caliper after another, according to the sequence in the vehicle manufacturer's manual.



- 10** Once the used fluid is completely replaced and all bubbles are removed, bleeding is complete.
Close the bleed screw.



End of bleeding






FR. Caractéristiques techniques - Consignes de sécurité

Poids en ordre de marche (réservoir plein) : 25kg

Corps : HDPE


Capacité réservoir : 10l

Longueur de câble d'alimentation : 4m



- Respecter la consigne de pression donnée par le constructeur.
- Appareil conçu pour liquides de frein type DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 exclusivement. Pas de LHM.
- Niveau minimum de DOT requis : 1 litre.
- Le liquide de frein est corrosif et peut causer des dommages à la peinture et à la carrosserie de votre voiture.
- Le véhicule doit se trouver sur une surface plane, sur un pont ou reposer sur ses roues.
- Contrôler l'état de tous les flexibles de freins et les remplacer, le cas échéant.
- Lors d'une purge de frein sous pression respecter scrupuleusement les instructions du constructeur.
- Après une purge du circuit, contrôler le bon fonctionnement des freins.
- Ne pas utiliser le liquide de freins usagé ou du liquide neuf stocké dans un bidon non fermé.
- Nettoyer le filtre environ tous les 3 mois. (Référence filtre : DF.80/100-02).
- Une bulle d'air dans le circuit de freinage peut engendrer une perte partielle ou totale des freins et causer un accident grave, voire mortel.
- Ne jamais faire fonctionner le purgeur en position horizontale.
- ATTENTION : Le réservoir de DOT est intégré dans le corps du purgeur. **NE PAS PERCER** sous peine de fuite du liquide.

ATTENTION




En cas de besoin d'arrêt d'urgence, appuyer sur le bouton arrêt puis sur le bouton de dépressurisation.


OFF




En cas de baisse de pression du manomètre → Fuite





Utilisation









Mise en route de la purge et Réglage de la pression





8 Positionner l'embout du bidon de récupération sur la vis de purge. Ouvrir la vis de purge. Procédez à la purge du circuit étrier par étrier dans l'ordre indiqué dans le manuel du constructeur du véhicule.



10 Quand le liquide usagé est complètement remplacé et qu'il n'y a plus de bulle, la purge est terminée. Fermer la vis de purge.



Fin de purge



Maintenance

Pour conserver les performances maximales de votre purgeur de frein, nous vous conseillons de l'adresser tous les 3 ans à notre SAV pour une révision. Un devis pour accord vous sera adressé avant toute intervention. En cas de retour au SAV, vider impérativement le purgeur.




DE. Technische Daten - Sicherheitsempfehlungen

Gewicht bei Betriebszustand (bei vollem Tank) : 25kg

Körper : HDPE


Fassungsvermögen des Tanks : 10l

Länge des Versorgungskabels : 4m



- Beachten Sie die Anweisung des Herstellers zum Druck.
- Das Gerät wurde ausschließlich für Bremsflüssigkeiten des Typs DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 entwickelt.
- Bremsflüssigkeit ist korrosiv und kann die Lackierung und die Karosserie Ihres Wagens beschädigen.
- Das Fahrzeug muss sich auf einer ebenen Fläche, auf einer Hebebühne oder auf seinen Rädern stehend befinden.
- Den Zustand aller Bremsschläuche kontrollieren und diese falls erforderlich austauschen.
- Beim Entleeren einer Bremsanlage unter Druck müssen die Herstelleranweisungen streng eingehalten werden.
- Nach dem Entleeren der Bremsanlage muss überprüft werden, ob das Bremspedal richtig funktioniert.
- Keine gebrauchte Bremsflüssigkeit oder neue, in einem nicht verschlossenen Behälter gelagerte Bremsflüssigkeit verwenden.
- Ungefähr alle 3 Monate den Filter reinigen. (Filter Art.-Nr.: DF.80/100-02).
- Eine Luftblase in der Bremsleitung kann zu teilweisem oder völligem Bremsenverlust führen und schwere bis tödliche Unfälle verursachen.
- Verwenden Sie das Bremsen-Entlüftungsgerät niemals in einer horizontalen Position.
- ACHTUNG: Der DOT-Tank ist in dem Gehäuse des Bremsen-Entlüftungsgerätes integriert. **VERWENDEN NIEMALS EINE BOHRMASCHINE**, um mögliche Lecks zu vermeiden.

ACHTUNG




Im Notfall An/Aus Schalter drücken und dann auf die Druckablasstaste drücken.



OFF




Bei einem Abfall des Manometerdrucks → Leck





Bedienung










Inbetriebnahme des Entleerungsgeräts und Druckeinstellung






- 8** Den Stutzen des Auffangbehälters an der Entlüftungsschraube anbringen. Die Entlüftungsschraube öffnen. Die Anlage Bremszettel um Bremszettel in der Reihenfolge entleeren, die in der Anleitung des Fahrzeugherstellers angegeben ist.





- 10** Wenn die alte Flüssigkeit vollständig ersetzt ist und keine Luftblasen mehr kommen, ist die Entleerung beendet.
Die Entlüftungsschraube Schließen



Ende der Entleerung





NL. Technische kenmerken - Veiligheidsinstructies

Rijklaar gewicht (vol reservoir) : 25kg


Huis : HDPE

Inhoud reservoir : 10l

Lengte van de voedingskabel : 4m

- Neem de door de fabrikant gegeven drukwaarde in acht.
- Dit apparaat is uitsluitend te gebruiken met remvloeistoffen op basis van olie van het type DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
- Remvloeistof is corrosief en kan de verf en de carrosserie van uw auto beschadigen.
- Het voertuig moet zich op een vlakke ondergrond of op een brug bevinden of op zijn wielen rusten.
- Controleer de staat van alle remslangen en vervang deze, indien nodig.
- Neem bij het ontluchten van een rem onder druk de instructies van de fabrikant nauwgezet in acht.
- Controleer na het ontluchten van de kring of de rempedalen goed werken.
- Gebruik geen gebruikte remvloeistof of in een niet afgesloten blik bewaarde nieuwe vloeistof.
- Reinig het filter ongeveer om de 3 maanden. (Bestelnummer filter: DF.80/100-02).
- Een luchtblas in het remcircuit kan tot een gedeeltelijk of volledig falen van de remmen leiden en een ernstig of zelfs dodelijk ongeval tot gevolg hebben.
- De remontluchter nooit horizontaal gebruiken.
- OPGELET: De DOT tank is geïntegreerd in de behuizing van de remontluchter. **NIET DOORBOREN** "risico op lekkage".

WAARSCHUWING




Druk in geval van een noodzakelijke noodstop op de aan/uit-knop en vervolgens op de decompressieknop.



OFF




In geval van een drukverlaging van de manometer → Lekkage




Gebruik




NL**4****5**





Start van de ontluchting en afstelling van de druk

6**7**




- 8** Zet de dop van het opvangblik op de ontluchtingsschroef. Draai de ontluchtingsschroef open. Ontlucht het circuit zadel na zadel volgens de in de handleiding van de autofabrikant vermelde volgorde.

9

- 10** Wanneer de gebruikte vloeistof volledig ververst is en er geen luchtbolletjes meer zijn, is de ontluchting voltooid. Draai de ontluchtingsschroef dicht.

11**12****13****14**

Einde van de ontluchting

15**16****17**




ES. Características técnicas - Consignas de seguridad

Peso en orden de marcha (depósito lleno) : 25kg

Cuerpo : HDPE

Capacidad del depósito : 10l


Longitud del cable de alimentación : 4m




- Respetar la consigna de presión dada por el fabricante.
- Aparato diseñado para líquidos de freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 exclusivamente. No LHM.
- Nivel mínimo de DOT requerido: 1 litro.
- El líquido de freno es corrosivo y puede causar daños a la pintura y a la carrocería de su coche.
- El vehículo se debe encontrar en una superficie plana, sobre un puente o reposar sobre sus ruedas.
- Controlar el estado de todos los flexibles de frenos y reemplazarlos, si fuese necesario.
- Al efectuar una purga de freno bajo presión respetar escrupulosamente las instrucciones del constructor.
- Después de una purga del circuito, controlar el funcionamiento correcto de los frenos.
- No utilizar líquido de freno usado o líquido nuevo almacenado en un bidón abierto.
- Limpiar el filtro aproximadamente cada 3 meses. (Referencia filtro: DF.80/100-02).
- Una burbuja de aire en el circuito de frenado puede engendrar una pérdida parcial o total de los frenos y causar un accidente grave incluso mortal.
- Nunca hacer funcionar el sangrador en posición horizontal.
- **NOTA:** El depósito de DOT está integrado en el cuerpo del sangrador. **NO PERFORAR** porque puede provocar fugas de líquido.




AVISO



En caso de necesidad de parada de emergencia, pulsar el botón parada y luego el botón de despresurización.




En caso de disminución de la presión del manómetro → Fuga



Utilización


1




2





3




ES





Puesta en marcha de la purga y ajuste de la presión






- 8 Posicionar el extremo del bidón de recuperación sobre el tornillo de purga. Abrir el tornillo de purga. Proceder a la purga del circuito abrazadera por abrazadera en el orden indicado en el manual del constructor del vehículo.



- 10 Cuando el líquido usado es completamente reemplazado y no hay burbujas, entonces se ha terminado la purga. Cerrar el tornillo de purga.



Fin de purga





PT. Características técnicas - Instruções de segurança

Peso em ordem de marcha (reservatório cheio) : 25kg

Corpo : HDPE


Capacidade do reservatório : 10l

Comprimento do cabo de alimentação : 4m




- Respeitar a instrução de pressão fornecida pelo construtor.
- Aparelho concebido para líquidos de travões do tipo DOT 3, DOT4, DOT5.1, exclusivamente. Não LHM.
- Nível mínimo de DOT exigido: 1 litro.
- O líquido dos travões é corrosivo e pode causar danos na pintura e na carroçaria do seu veículo.
- O veículo deve estar numa superfície plana, num eixo ou apoiado sobre as rodas.
- Verificar o estado de todos os tubos flexíveis dos travões e, se necessário, substitui-los.
- Aquando de uma purga dos travões sob pressão, cumprir minuciosamente as instruções do construtor.
- Após uma purga do circuito, verificar o bom funcionamento de freios.
- Não utilizar o líquido dos travões usado ou líquido novo armazenado num recipiente não fechado.
- Limpar o filtro a cada 3 meses. (Referência filtro: DF.80/100-02).
- Uma bolha de ar no circuito de travagem pode provocar uma perda parcial ou total dos travões e causar um acidente grave ou mortal.
- Não utilizar nunca o sangrador em posição horizontal.
- **ATENÇÃO:** O tanque do DOT está integrado no corpo do sangrador. **NÃO PERFURAR** sob risco de fuga do líquido.

ADVERTÊNCIA




Em caso de necessidade paragem de emergência, premir o botão desligar e, depois, o botão de despressurização.

OFF




No caso de queda de pressão do manómetro → Fuga




Utilização

1




2





3




PT





Accionamento da purga e regulação da pressão






8 Posicionar a ponta do recipiente de recuperação no parafuso de purga. Abrir o parafuso de purga. Efectue a purga do circuito estribo a estribo pela ordem indicada no manual do construtor do veículo.



10 Quando o líquido usado é completamente substituído e não existirem mais bolhas, a purga está concluída. Fechar o parafuso de purga.



Fim da purga





PL. Parametry techniczne - Zasady bezpieczeństwa

Ciążar w stanie gotowym do uruchomienia (pełny zbiornik) : 25kg

Obudowa : HDPE


Pojemność zbiornika : 10l

Długość kabla zasilającego : 4m



- Przestrzegać wartości zadanej ciśnienia podanej przez producenta.
- Urządzenie opracowane wyłącznie dla płynów hamulcowych typu DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
- Plyn hamulcowy ma właściwości powodujące korozję i może powodować uszkodzenia lakieru i nadwozia samochodu.
- Pojazd powinien znajdować się na płaskim podłożu, na podnośniku lub stać na kolanach.
- Sprawdzić stan elastycznych przewodów hamulcowych i w razie potrzeby wymienić.
- Podczas odpowietrzania układu hamulcowego pod ciśnieniem ścisłe przestrzegać instrukcji producenta.
- Po odpowietrzeniu układu sprawdzić, czy педal hamulca działa prawidłowo.
- Nie stosować używanego plynu hamulcowego ani plynu nowego przechowywanego w niezamkniętym pojemniku.
- Czyścić filtr co ok. 3 miesiące. (Numer katalogowy filtra: DF.80/100-02)
- Pęcherzyk powietrza w układzie hamulcowym może spowodować częściową lub całkowitą utratę hamowania i doprowadzić do poważnego, a nawet śmiertelnego wypadku.
- Nie dozwolone jest korzystanie z urządzenia w pozycji poziomej.
- UWAGA:** Zbiornik DOT jest zintegrowany z obudową urządzenia. NIE WOLNO WIERCIĆ pod groźbą wycieku plynu.

OSTRZEŻENIA




W przypadku konieczności wyłączenia awaryjnego, naciśnąć przycisk włączania/wyłączania, a następnie przycisk uwalniania ciśnienia.

OFF




W przypadku spadku ciśnienia na manometrze → nieszczelność



Zasto

1





2





3










Rozpoczęcie odpowietrzania i regulacja ciśnienia






- 8** Ustawić końcówkę pojemnika zbiorczego na wkręcie odpowietrzającym. Odkręcić wkręt odpowietrzający. Odpowietrzanie wykonywać kolejno dla poszczególnych jarzm, w kolejności podanej w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta pojazdu.




- 10** Po całkowitej wymianie zużytego płynu hamulcowego oraz kiedy w układzie nie ma powietrza, odpowietrzanie jest zakończone.



Koniec odpowietrzania






DA. Tekniske specifikationer - Sikkerhedsanvisninger

Vægt i driftsklar stand (fuld tank) : 25kg

Hus : HDPE

Tankkapacitet : 10l


Længde på netledningen : 4m



- Producentens instruktioner om anvendelse af tryk skal overholdes.
- Apparatet er udelukkende beregnet til bremsevæske af typen DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1.
- Bremsevæske er ætsende og kan forårsage skader på bilens lak og karrosseri.
- Bilen skal holde på en flad overflade, på en løftebro eller hvile på hjulene.
- Kontrollér alle bremseslangers tilstand, og udskift om nødvendigt.
- Følg producentens anvisninger nøje ved udluftning af bremser under tryk.
- Kontrollér bremserne funktion efter udluftning af kredsløbet.
- Genbrug ikke brugt bremsevæske, og brug ikke ny bremsevæske, der har været opbevaret i en ikke-lukket dunk.
- Rens filteret ca. hver 3 måned (filterets varenr. DF.80/100-02).
- En luftboble i bremsesystemet kan resultere i et delvist eller totalt tab af bremsefunktionen og forårsage en alvorlig ulykke, evt. en dødsulykke.
- Anvend aldrig maskinen i vandret/horisontal stilling.
- **ADVARSEL:** Tanken indeholdende bremsevæske er integreret i selve maskinen. Der må derfor **IKKE BORES** i maskinen grubbet risiko for lækage.



ADVARSEL!




Ved nødstop: Tryk på tænd/sluk-knappen og derefter på trykuluftningsknappen.

OFF




I tilfælde af trykfald på manometeret → Lækage



Brug

1




2



OEM



3






DA





Start af udluftning og indstilling af tryk






- 8 Anbring opsamlingsdunkens tud på udluftningsskruen. Åbn udluftningsskruen. Udluft bremsesystemet, én kaliper ad gangen i den rækkefølge, der er angivet i bilproducentens instruktionsbog.



- 10 Når al den brugte væske er udskiftet, og der ikke er flere bobler, er udluftningen færdig.
Lukke udluftningsskruen.



Afslutning af udluftning






ΕΛ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας (γεμάτη δεξαμενή): 25kg

Σώμα: HDPE

Χωρητικότητα δεξαμενής: 10l


Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 4m



- Τηρήστε την προδιαγραφή πίεσης που δίνεται από τον κατασκευαστή.
- Συσκευή σχεδιασμένη αποκλειστικά για υγρά φρένων τύπου DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
- Το υγρό φρένων είναι διαβρωτικό και μπορεί να προξενήσει φθορές στη βαφή και στο αμάξυμα του οχήματός σας.
- Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, πάνω σε ανυψωτικό ή να στριζεται στους τροχούς του.
- Ελέγχετε την κατάσταση όλων των εύκαμπτων σωλήνων του συστήματος φρεναρίσματος και αντικαταστήστε τους εφόσον χρειάζεται.
- Κατά την εξέρευνση του κυκλώματος φρεναρίσματος υπό πίεση, πρέπει αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μετά από εξαερώση του κυκλώματος, ελέγχετε εάν λειτουργεί καλά το πεντάλ φρένου.
- Μην χρησιμοποιείτε το χρησιμοποιημένο υγρό φρένων ή το καινούργιο υγρό εάν είναι αποθηκευμένο σε ανοιγμένο μπιπόνι.
- Καθαρίζετε το φίλτρο περίπου άνα 3 μήνες. (Κωδικός φίλτρου: DF.80/100-02).
- Μία φυσαλίδα άερα στο κύκλωμα φρεναρίσματος μπορεί να επιφέρει μερική ή πλήρη απώλεια της λειτουργίας των φρένων και να οδηγήσει σε σοβαρό ή μοιραίο απύχημα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον εξαερωτή σε οριζόντια θέση.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το δοχείο DOT είναι ενσωματωμένο στο σώμα του εξαερωτή. **MHN TO TRYPIATE**, θα υπάρξει διαρροή υγρού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης διακοπής λειτουργίας, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και στη συνέχεια το πλήκτρο αποσυμπίεσης.

OFF




Σε περίπτωση πτώσης πίεσης στο μανόμετρο → Διαρροή




Χρήση

1




2





3










Έναρξη εξαέρωσης και ρύθμιση πίεσης






8 Τοποθετήστε το ακροστόμιο του μπιπονιού ανάκτησης στη βαλβίδα εξαέρωσης. Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης. Κάντε εξαέρωση του κυκλώματος από δαγκάνα σε δαγκάνα με τη σειρά που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του οχήματος.



10 Όταν το χρησιμοποιημένο υγρό αντικατασταθεί πλήρως και δεν υπάρχει καμία φυσαλίδα, η εξαέρωση έχει ολοκληρωθεί.




Τέλος εξαέρωσης






USAG
2847/3



DF.20-11



**IT. ACCESSORI - EN. ACCESSORIES - FR. ACCESSOIRES - DE. ZUBEHÖR
NL. TOEBEHOREN - ES. ACCESSORIOS - PT. ACESSÓRIOS - PL. AKCESORIA -
DA. TILBEHØR - EL. ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

SP.18006	TOYOTA - LEXUS
SP.18007	HONDA
SP.18008	NISSAN - CHRYSLER - SUBARU - SSANGYONG - HYUNDAI
SP.19156	FORD - MAZDA - CADILLAC - CHEVROLET - PONTIAC
SP.19157	CHRYSLER - JEEP
SP.19158	→ Ø 45 mm
DF.20-12A	→ Ø 90 mm

Note



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330

info.mv@usag.it

www.usag.it - www.usag-tools.net